

三菱反転式片培土器装着要領図



①反転後は、トラクタに乗車してエンジンを始動し、ロータリをゆっくり持ち上げてください。片培土器が、トラクタ本体やキャノピー・ロブス・キャビン等に接触しないことを確認し、接触する場合には上限規制「※」を行ってください。同時に水平（傾き）装置を操作し、キャビン等に接触しないことも確認をしてください。

②培土器との共着で、ナラシ板が接触する場合には、ナラシ板をずらしてください。



本図の作業機は右（R）側用を示しております。左（L）側用の装着は、本図の対称となります。



片培土器を反転させる時は、落下等に充分注意して、怪我の無いように作業を行ってください。



傷害事故を防止のため、作業機を装着する場合には、エンジンを止め平たんで広い場所にて作業を行ってください。

付表

型式名称	コードNo.
FKR12-GS. AL1	32521-11062
FKL12-GS. AL1	32521-11072
FKR19-GS. AL1	32521-11082
FKL19-GS. AL1	32521-11092

